



Inkoppling av Priobox, WLAN-router, IPTV-box, IP-telefonibox

Koppla in nätverksutrustning enligt bilden. Utrustningen ser inte alltid ut som de på bilderna. Alla enheter ingår inte som standard. Dra ut strömkablar vid risk för åska!



Priobox (prioriteringsbox)

Prioboxen (switch och fiberkonverter) tar emot och styr datatrafik till rätt port.

Koppla nätverkskabel från **RÖD** WAN-port till routern.

Tillval TV-box:

Koppla nätverkskabel från **GUL**, **GRÖN** eller **BLÅ** utgång till TV-box som endast levereras av Högsbynät.



WLAN-Router (fast och trådlöst LAN-nätverk)

Routern kopplar samman flera datanätverk.

Koppla in nätverkskabeln till routern från prioboxen till **BLÅ** WAN-port. Koppla in datorer, IP-telefonibox och nätverksskrivare m.m. i de **GULA** nätverksuttagen. Färger kan avvika på olika modeller.

Trådlösa nätverket är förkonfigurerat. Se uppgifter om nätverksnamn (SSID) och lösenord. Anslut bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner trådlöst.



IPTV-box (tillval, TV-box från Högsbynät)

TV-boxen gör om datatrafik till TV-signaler

Koppla in nätverkskabel mellan priobox och TV-boxen. Koppla HDMI-kabeln till TV'n.



IP-telefonibox (tillval)

IP-telefoniboxen gör om datatrafik till telefonsignaler

Koppla in nätverkskabeln mellan router och IP-telefoniboxen i **BLÅ** uttag. Koppla in telefonkabeln till telefon och strömkabel till ström uttag.



Koppla in övriga enheter till routern. Till exempel dator och nätverksskrivare.

Tips! Kabelanslutning mellan dator och router ger alltid stabilast och ofta snabbast uppkoppling. Vid **trådlös anslutning** påverkas hastigheten av olika faktorer. Till exempel hur många enheter som är inkopplade samtidigt eller avstånd till routern.