



## Inkoppling av fiberkonverter, priobox, WLAN-router, IPTV-box, IP-telefonbox

Koppla in nätverksutrustning enligt bilden. Alla enheter ingår inte som standard. Dra ut strömkablar vid risk för åska!



### Fiberkonverter

*Fiberkonvertern omvandlar ljuset i fiber till datasignaler.*

Koppla in nätverkskabel från fiberkonvertern till utgång **FIBER** på prioboxen.



### Priobox (prioriteringsbox)

*Prioboxen (switch) styr datatrafik från fiberkonvertern till rätt port.*

Koppla nätverkskabel från utgång **ROUTER** till routern.  
Koppla nätverkskabel från utgång **TV** till TV-boxen (tillval)



### WLAN-Router

*Routern kopplar samman flera datanätverk.*

Koppla in nätverkskabeln från routern till **Gult** uttag.  
Koppla in datorer, IP-telefonbox och nätverksskrivare m.m. i de **svarta** nätverksuttagen.

**Trådlösa nätverket** är förkonfigurerat. Se uppgifter om nätverksnamn (SSID) och lösenord. Anslut bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner trådlöst.



### TV-box (tillval)

*TV-boxen gör om datatrafik till TV-signaler*

Koppla in nätverkskabel mellan priobox och TV-boxen.  
Koppla HDMI-kabeln till TV'n.



### IP-telefonbox (tillval)

*IP-telefonboxen gör om datatrafik till telefonsignaler*

Koppla in nätverkskabeln mellan router i **svart** uttag och IP-telefonboxen.

Koppla in telefonkabel till telefon.



Koppla in övriga enheter till **svarta uttag** i routern. Till exempel dator och nätverksskrivare.